Radio port til AM/FM/ AC/DC
(120-0639) Spanish Translation Faxback Doc. # 47293

Su nuevo radio port til Realistic AM/FM AC/DC le perm¡te disfrutar de la m£sica, los deportes y las noticias, casi en cualquier lugar. Debido a su portabilidad usted podr energizar el radio con el uso de la corriente alterna o a trav,s de bater¡as, por lo tanto podr usted usarlo en su casa, en la oficina y casi en cualquier lugar a donde usted vaya.

Control de tonos-le perm¡te ajustar el tono para obtener un sonido de calidad insuperable.

Antena telesc¢pica-le ofrece una gran sensibilidad en la recepci¢n de estaciones FM.

Aud¡fono-le perm¡te escuchar con privac¡a.

Control autom tico de frecuencia (AFC)-ofrece una recepci¢n en FM sin desviaciones de frecuencia.

CUIDADO
RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA
NO LO ABRA

CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELECTRICA NO EXTRAIGA LA CUBIERTA O PARTE POSTERIOR DEL APARATO. NO EXISTEN COMPONENTES EN SU INTRERIOR QUE REQUIERAN SERVICIO. REFIERASE A PERSONAL Y SERVICIO CALIFICADO.

Este s¡mbolo es con la intenci¢n de informarle a usted de la presencia de voltaje peligroso en el interior del producto que representa el riesgo de recibir una descarga el,ctrica. No abra el bastidor de este producto.

Este s¡mbolo es para informarle a usted que ex¡sten instrucciones muy importantes para la operaci¢n y mantenimiento de este producto, en el manual del propietario.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE RECIBIR UNA DESCARGA ELECTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UN INCENDIO, NO COLOQUE NINGUN APARATO PARA COCINAR O CALEFACTOR DEBAJO DE ESTA UNIDAD.

INSTALACION DE LAS BATERIAS
Su radio podr ser energizado a trav,s de cuatro bater¡as tipo C. Cuando el sonido se escuche debilitado, reemplace las bater¡as. Para obtener un mayor rendimiento de las bater¡as, suger¡mos instalar bater¡as alcal¡nas Radio Shack Cat. No. 23-551, no inclu¡das.

Siga estos pasos para instalar las bater¡as.

1. Oprima los dos pestillos en la cubierta del compartimento para las bater¡as y j lela hacia arriba en la direcci¢n que se¤alan las flechas.

2. Coloque cuatro bater¡as tipo C en el interior del compartimento como lo indican los s¡mbolos de polaridad (+ y -) marcados en el

interior del mismo.

Precauciones:

* Use solamente bater¡as nuevas del tipo y tama¤o requer¡do.

* Nunca mezcle las bater¡as nuevas con las usadas.

* Nunca deje las bater¡as agotadas o d,biles en el interior del radio.

* Si usted plan,a no utilizar su radio durante un mes o m s, extraiga y guarde las bater¡as.

* Dejar las bater¡as en el interior de un radio, sin uso, estas pudieran filtrar sus productos qu¡micos y presentar un
riesgo para las personas, da¤ar su radio y corro,r los circuitos electr¢nicos.

3. Coloque el selector AC/DC en la posici¢n DC.

USO DE LA CORRIENTE
ALTERNA
Siga estas instrucciones para energizar el radio a trav,s de la corriente el,ctrica.

1. Oprima los dos pestillos de la cubierta para el compartimento para las bater¡as y extraigala en la direcci¢n que se¤alan las flechas.

Cuidado: Si usted plan,a utilizar el cable para conectar la corriente el,ctrica durante un lapso prolongando de
tiempo, extraiga y guarde las bater¡as.

2. Jale el cable del interior del compartimento para las bater¡as para conectarlo en un enchufe para la corriente el,ctrica dom,stica de 120 voltios.

3. Gu¡e el cable a trav,s de la ranura del compartimento para las bater¡as y reinstale la cubierta.

4. Coloque el selector AC/DC en la posici¢n AC.

OPERACION DE SU RADIO
Siga estos pasos para operar su radio.

1. Para encender el radio, g¡re el control VOLUME hacia la derecha hasta que se escuche un chasqu¡do.

2. Coloque el selector AM/FM en la banda deseada (AM o FM).

Nota: Para la recepci¢n de se¤ales en FM, exti,nda la antena telesc¢pica a su m xima longitud. Para la recepci¢n de se¤ales en AM, g¡re o mueva el radio, como sea necesario.

3. G¡re el control sintonizador para seleccionar la estaci¢n deseada.

4. Coloque el selector AFC en la posici¢n OUT cuando sinton¡ce una

estaci¢n en FM. Coloque el selector AFC en la posici¢n IN para bloquear la estaci¢n en FM y evitar que se desv¡e la frecuencia.

5. Ajuste el control VOLUME a un nivel de volumen confortable.

6. Ajuste el control TONE LOW/HIGH en el tono deseado.

7. G¡re el control VOLUME hacia OFF hasta que se escuche un chasqu¡do, para apagar el radio.

USO DE AUDIFONOS

Para disfrutar el radio con privac¡a, conecte el aud¡fono provisto en el enchufe EAR. Cuando conecte el aud¡fono en el enchufe EAR, la bocina integrada es desconectada automaticamente.

Salvaguardas para escuchar
con aud¡fonos

Para proteger sus o¡dos, siga estos lineamientos al usar un aud¡fono.

* No escuche a trav,s del aud¡fono a niveles muy elevados de volumen. El escuchar durante largos per¡odos de tiempo a niveles elevados de volumen pudiera provocar la p,rdida del o¡do.

* Ajuste el nivel de volumen en su posici¢n m¡nima antes de colocarse el aud¡fono. Col¢quese el aud¡fono e incremente gradualmente el volumen, como sea necesario.

* Una vez que haya ajustado el volumen, no lo incremente. Con el transcurso del tiempo sus o¡dos se adaptar n al nivel de volumen, por lo tanto un nivel que no cause molestias pudiera a£n da¤ar sus o¡dos.

MANTENIMIENTO
Su radio port til Realistic AM/FM es un ejemplo de dise¤o y fabricaci¢n insuperables. Las siguientes sugerencias le ayudar n al cuidado de su radio para disfrutarlo durante a¤os.

* Mantenga el radio seco. Si se llegara a mojar, s,quelo inmediatamente. Los l¡quidos pudieran contener minerales que corr¢en los circuitos electr¢nicos.

* Use y mantenga el radio bajo condiciones normales de temperatura. Las temperaturas extremosas pudieran acortar la vida de los dispositivos electr¢nicos, da¤ar las bater¡as y deformar o derretir sus partes de pl stico.

* Manipule el radio con mucho cuidado. Dejarlo caer al piso pudiera da¤ar sus circuitos el,ctricos y provocar un funcionamiento inadecuado.

* Mantenga el radio alejado del polvo y las grasas. Estos elementos pudieran causar un desgaste prematuro de sus componentes.

* Limpie, ocasionalmente, el radio con un trapo h£medo. Ev¡te el uso de productos qu¡micos, solventes para limpieza o detergentes concentrados para limpiarlo.

Modificar o alterar los componentes internos del radio pudiera ser la causa de un mal funcionamiento del mismo e invalidar su garant¡a. Si su radio no est funcionando adecuadamente, acuda a una tienda Radio Shack de la localidad para obtener ayuda.

ESPECIFICACIONES

Rango de frecuencia	AM 530-1710 Khz, FM 88-108 Mhz
Frecuencia intermedia	AM 455 Khz, FM 10.7 Mhz
Energ¡a requer¡da	120V Ac, 60 Hz, 6W
	6V DC (4 x 1.5V)
Potencia de salida	10% THD DC 800 mW, AC 1000mW
Bocina	4 pulgadas - 4 ohms
Antenas	Barra de ferrita para AM
	Antena telesc¢pica para FM
Dimensiones	184 x 266 x 73 mm
Peso	1.360 Kg

(c)1993 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Radio Shack y Realistic son marcas registradas de Tandy Corporation.